

ตัวอย่างการโปรแกรม เปลี่ยน Advance Timing

ควรทำซ้ำๆ ไปทีละขั้นตอน และรอจนได้สัญญาณตามที่ระบุไว้ จึงดำเนินการขั้นตอนไป

การโปรแกรมเหมือนการตอบคำถาม ใช่/ไม่ใช่ โดยเมื่อ stick อยู่ จะแสดงสถานะ (คำถาม)

1. ดันคันเร่งขึ้นไปสูงสุด ก่อนที่จะเสียบถ่านเข้ากับ speed ที่ต่อไว้กับภาครับแล้ว
2. จะได้ยินเสียงสัญญาณเริ่มต้นปรกติ แสดงค่าโปรแกรมที่ตั้งไว้ จากโปรแกรมที่ 1 – 4 ตามด้วยสัญญาณตอบรับ (Yes) รอจนไฟที่ speed กระทบต่อเนื่อง
3. ดึงคันเร่งลงมาครึ่งกลาง ไฟจะกระทบ 1 ครั้ง หยุด ไปเรื่อยๆ แสดงว่าอยู่โปรแกรมที่ 1 คือ startup timing
4. เป็นโปรแกรมที่ยังไม่ต้องการแก้ไขค่า ให้ดึงคันเร่งลงมาต่ำสุด จะได้ยินสัญญาณเปลี่ยน (No) รอจนไฟที่ speed กระทบต่อเนื่อง
5. ดันคันเร่งกลับไปตรงกลาง ไฟจะกระทบ 2 ครั้ง หยุด ไปเรื่อยๆ แสดงว่าอยู่โปรแกรมที่ 2 LVC
6. เป็นโปรแกรมที่ยังไม่ต้องการแก้ไขค่า ให้ดึงคันเร่งลงมาต่ำสุด จะได้ยินสัญญาณเปลี่ยน (No) รอจนไฟที่ speed กระทบต่อเนื่อง
7. ดันคันเร่งกลับไปตรงกลาง ไฟจะกระทบ 3 ครั้ง หยุด ไปเรื่อยๆ แสดงว่าอยู่โปรแกรมที่ 3 Advance Timing
8. ถึงโปรแกรมที่ต้องการแก้ไขค่า ให้ดันคันเร่งขึ้นไปสูงสุด จะได้ยินสัญญาณตอบรับ (Yes) รอจนไฟที่ speed กระทบต่อเนื่อง
9. ดึงคันเร่งลงมาครึ่งกลาง ไฟจะกระทบ 3 ครั้ง (โปรแกรม 3) หยุดสั้นๆ ตามด้วยค่าที่ตั้งไว้ล่าสุด (หากเป็นครั้งแรกจะเป็น 2 ครั้ง คือ 11 องศา) หยุดยาว แล้ววนกลับมากระทบใหม่ไปเรื่อยๆ
10. หากยังไม่ใช้ค่าที่ต้องการ ให้ดึงคันเร่งลงไปต่ำสุด จะได้ยินสัญญาณเปลี่ยน (No) รอจนไฟที่ speed กระทบต่อเนื่อง
11. ดันคันเร่งขึ้นไปครึ่งกลาง ไฟจะกระทบเป็นค่าถัดไป (เช่น 3 ครั้ง หยุดสั้นๆ กระทบอีก 3 ครั้ง เป็น 15 องศา) หากยังไม่ใช้ค่าที่ต้องการ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 10-11 ใหม่ จนถึงค่าที่ต้องการ
12. เมื่อถึงค่าที่ต้องการ ดันคันเร่งขึ้นไปสูงสุด จะได้สัญญาณตอบรับ (Yes) รอจนไฟที่ speed กระทบต่อเนื่อง แสดงว่า speed ได้เปลี่ยนค่าตามต้องการแล้ว
13. ดึงคันเร่งลงมาต่ำสุด ไฟจะหยุดกระทบ และได้ยินเสียงสัญญาณแสดงสถานะค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ แสดงว่า speed พร้อมใช้งานตามค่าที่ตั้งใหม่แล้วแล้ว

หมายเหตุ

1. BL35L ออกแบบมาสำหรับการตั้งโปรแกรม ครั้งละ 1 โปรแกรมเท่านั้น หากต้องการตั้งค่าโปรแกรมอื่นๆ ให้เริ่มต้นจากข้อที่ 1 ใหม่ทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้กระทบกับโปรแกรมอื่นๆ ที่ไม่ต้องการแก้ไข
2. เมื่อโปรแกรมแล้ว BL35L จะจำค่าที่โปรแกรมใหม่ไว้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสังเกตเสียงที่แสดงค่าที่ตั้งโปรแกรมไว้ ตั้งแต่โปรแกรมที่ 1-4 ตามลำดับ เมื่อตอน BL35L เริ่มต้นทำงาน
3. สามารถเปลี่ยนแปลงค่าโปรแกรมได้บ่อยเท่าที่ต้องการ โดยไม่มีผลเสียแต่อย่างใด